

De montage handleiding van de douchewand Goteborg.

De montage van de douchewand Goteborg is redelijk eenvoudig. Toch dient u met een aantal dingen rekening te houden. Dit product bestaat uit glas en metaal. Hier moet u voorzichtig mee omgaan en het is aan te raden om niet alleen te werken maar met 2 personen. Het glas dat gebruikt wordt is gehard glas. Dit is veel sterker dan gewoon glas maar wanneer het kapot gaat zal het uit elkaar spatten. Hierdoor loopt u nagenoeg geen kans op ernstige verwondingen. Wel kunt u er kleine snijwondjes of sneetjes aan overhouden. Ga ten alle tijden voorzichtig en beheerst te werk.

Benodigheden:

- Waterpas
- Schroevendraaier
- Boormachine
- Potlood
- Boor 6mm
- Boor 3mm
- Mes
- Ijzerzaag
- Eventueel transparante kit

Een douchewand Goteborg kan op twee manieren bij u geleverd zijn.

U kunt een verpakking ontvangen met daarin een complete douchewand dan zit er aan de glasplaat al een H-profiel bevestigd. In dit geval kunt u stap 5 overslaan.

U kunt ook twee verpakkingen ontvangen. In de ene doos zit alleen een glasplaat waar niets aan vast zit. In de andere verpakking zitten de bevestigingsmaterialen.

1. U kunt met een mes voorzichtig het plakband doorsnijden en de doos openmaken en alle onderdelen apart leggen en controleren.
2. Wat zit er in de doos:
 - a. U-profiel
 - b. H-profiel (deze zit in sommige gevallen al aan de glasplaat bevestigd)
 - c. Dunne flexibele kunststof strip 2mtr (deze is in sommige gevallen al gebruikt wanneer het H-profiel al aan het glas zit.
 - d. Glasplaat
 - e. Zakje met inhoud
 - i. 3 pluggen
 - ii. 3 lange schroeven
 - iii. 3 korte schroeven
 - iv. 3 grijze afdekdopjes

Bij douchewanden vanaf 50cm en groter zitten ook de volgende onderdelen erbij.

 - f. Buis 120cm lang
 - g. Zakje met inhoud
 - i. Glassteun voor stabilisatie stang
 - ii. Muursteun voor stabilisatie stang
 - iii. 1 schroef
 - iv. 1 plug
 - v. 1 inbussleutel
3. U kunt het U-profiel tegen de muur plaatsen en met een waterpas verticaal zetten. Met een potlood tekent u de positie van de gaten op de muur af.
4. Wanneer het een houten muur betreft kunt u voorboren met een houtboor 3mm. Wanneer het een stenen of betonnen muur is kunt u met een steenboor 6mm de gaten boren. De pluggen kunnen in de gaten en nu kunt u het profiel aan de muur vast schroeven met de lange schroeven.
5. Wanneer u een losse glasplaat heeft en een los H-profiel kunt u deze als volgt aan elkaar bevestigen. In de geribbelde kant van het H-profiel kunt u wat transparante kit aanbrengen. U drukt dan het H-profiel op de glasplaat en daarna drukt u de kunststof strip tussen de glasplaat en het H-profiel. Wanneer de kit uitgehard is kunt verder met de montage.
6. Voor de volgende stap is het aan te raden om eerst iets op de vloer te leggen zoals een spie of een luciferhoutje zodat de douchewand ongeveer 1mm boven de vloer komt tijdens het plaatsen van de glasplaat om beschadiging aan de glasplaat te voorkomen.

Druk het aluminium H-profiel samen met de glasplaat in het U-profiel. wanneer deze naar uw wens staat kunt u de gaatjes in het U-profiel doorboren met een klein metaal boortje (3mm) in het H-profiel. Beide profielen kunt u nu met de mee geleverde kleine schroefjes vast schroeven en afwerken met de grijze afdekdopjes.

Een stabilisatie stang wordt mee geleverd vanaf douchewanden van 50x200cm en groter.

7. U kunt de stabilisatie stang zowel horizontaal als verticaal plaatsen.
 - a. Horizontaal: Plaats de glassteun voor de stabilisatie stang op bijvoorbeeld 5cm van het uiteinde van de glasplaat boven op het glas. Deze kunt u met een schroevendraaier aandraaien tot hij vastgeklemd zit. Plaats op dezelfde plaats op de muur de muursteun voor de stabilisatie stang. U kunt hiervoor weer een steenboor 6mm of houtboor 3mm gebruiken om de plug en de schroef in de muur te draaien. U kunt met een ijzerzaag de buis op maat zagen. Denk er wel aan dat u de open kant van de buis er af zaagt. De buis kan nu in beide steunen geplaatst worden en worden vast geklemd met de inbuschroefjes.
 - b. Vertikaal: Plaats de glassteun voor de stabilisatie stang op bijvoorbeeld 5cm van de bovenzijde van de glasplaat aan de zijkant van het glas. Deze kunt u met een schroevendraaier aandraaien tot hij vastgeklemd zit. Plaats op het plafond de muursteun voor de stabilisatie stang. U kunt hiervoor weer een steenboor 6mm of houtboor 3mm gebruiken om de plug en de schroef in de muur te draaien. U kunt met een ijzerzaag de buis op maat zagen. Denk er wel aan dat u de open kant van de buis er af zaagt. De buis kan nu in beide steunen geplaatst worden en worden vast geklemd met de inbuschroefjes.
8. U kunt nu eventueel de glasplaat bij de vloer afkitten en wanneer de kit uitgehard is de spie of luciferhoutje weghalen en de gaatjes ook dichtkitten. Op deze manier rust de glasplaat als het ware op de kitlaag en is het geheel waterdicht.

U bent nu klaar met het monteren van de douchewand Göteborg. Mocht u toch nog vragen hebben of problemen met de installatie dan kunt met ons contact opnemen via info@woon-discounter.nl of 076-5493905