

De montage handleiding van de douchewand Ludvika.

De montage van de douchewand Ludvika is redelijk eenvoudig. Toch dient u met een aantal dingen rekening te houden. Dit product bestaat uit glas en metaal. Hier moet u voorzichtig mee omgaan en het is aan te raden om niet alleen te werken maar met 2 personen. Het glas dat gebruikt wordt is gehard glas. Dit is veel sterker dan gewoon glas maar wanneer het kapot gaat zal het uit elkaar spatten. Hierdoor loopt u nagenoeg geen kans op ernstige verwondingen. Wel kunt u er kleine snijwondjes of sneetjes aan overhouden. Ga ten alle tijden voorzichtig en beheerst te werk.

Benodigdheden:

- Waterpas
- Schroevendraaier
- Boormachine
- Potlood
- Boor 6mm
- Boor 3mm
- Mes
- Ijzerzaag

1. U kunt met een mes voorzichtig het plakband doorsnijden en de verpakking openmaken en alle onderdelen apart leggen en controleren.
2. Wat zit er in de verpakking:
 - a. Glasplaat
 - b. 2 ronde muursteunen
 - c. 2 pluggen en schroeven

Bij douchewanden vanaf 50cm en groter zitten ook de volgende onderdelen erbij.

- d. Buis 120cm lang
- e. Zakje met inhoud
 - i. Glassteen voor stabilisatie stang
 - ii. Muursteen voor stabilisatie stang
 - iii. 1 schroef
 - iv. 1 plug
 - v. 1 inbussleutel

3. U kunt als eerste aftekenen waar de twee muursteunen op de muur moeten komen. U kunt deze bijvoorbeeld op 25cm en 175cm vanaf de vloer bevestigen maar andere maten mag uiteraard ook. (De douchewand Ludvika kan niet zwevend worden gemonteerd.) Met een waterpas zorgt u ervoor dat ze verticaal boven elkaar komen.
4. Wanneer het een houten muur betreft kunt u voorboren met een houtboor 3mm. Wanneer het een stenen of betonnen muur is kunt u met een steenboor 6mm de gaten boren. De pluggen kunnen in de gaten en nu kunt u de muursteunen aan de muur vast schroeven met de schroeven.
5. Voor de volgende stap is het aan te raden om eerst iets op de vloer te leggen zoals een spie of een luciferhoutje zodat de douchewand ongeveer 1mm boven de vloer komt tijdens het plaatsen van de glasplaat om beschadiging aan de glasplaat te voorkomen.

Druk de glasplaat in de muursteunen. Wanneer deze naar uw wens staat kunt u d.m.v. het aandraaien van de schroeven van de muursteunen de glasplaat vast klemmen.

6. U kunt de stabilisatie stang zowel horizontaal als verticaal plaatsen.
 - a. Horizontaal: Plaats de glassteun voor de stabilisatie stang op bijvoorbeeld 5cm van het uiteinde van de glasplaat boven op het glas. Deze kunt u met een schroevendraaijer aandraaien tot hij vastgeklemd zit.
Plaats op dezelfde plaats op de muur de muursteun voor de stabilisatie stang. U kunt hiervoor weer een steenboor 6mm of houtboor 3mm gebruiken om de plug en de schroef in de muur te draaien.
U kunt met een ijzerzaag de buis op maat zagen. Denk er wel aan dat u de open kant van de buis er af zaagt.
De buis kan nu in beide steunen geplaatst worden en worden vast geklemd met de inbuschroefjes.
 - b. Verticaal: Plaats de glassteun voor de stabilisatie stang op bijvoorbeeld 5cm van de bovenzijde van de glasplaat aan de zijkant van het glas. Deze kunt

u met een schroevendraaier aandraaien tot hij vastgeklemd zit.

Plaats op het plafond de muursteen voor de stabilisatie stang. U kunt hiervoor weer een steenboor 6mm of houtboor 3mm gebruiken om de plug en de schroef in de muur te draaien.

U kunt met een ijzerzaag de buis op maat zagen. Denk er wel aan dat u de open kant van de buis er af zaagt.

De buis kan nu in beide steunen geplaatst worden en worden vast geklemd met de inbusschroefjes.

7. U kunt nu eventueel de glasplaat bij de vloer afkitten en wanneer de kit uitgehard is de spie of luciferhoutje weghalen en de gaatjes ook dichtkitten. Op deze manier rust de glasplaat als het ware op de kitlaag en is het geheel waterdicht.

U bent nu klaar met het monteren van de douchewand Ludvika. Mocht u toch nog vragen hebben of problemen met de installatie dan kunt met ons contact opnemen via info@woon-discounter.nl of 076-5493905