

De montage handleiding van de douchewand Sundero.

De montage van de douchewand Sundero is redelijk eenvoudig. Toch dient u met een aantal dingen rekening te houden. Dit product bestaat uit glas en metaal. Hier moet u voorzichtig mee omgaan en het is aan te raden om niet alleen te werken maar met 2 personen. Het glas dat gebruikt wordt is gehard glas. Dit is veel sterker dan gewoon glas maar wanneer het kapot gaat zal het uit elkaar spatten. Hierdoor loopt u nagenoeg geen kans op ernstige verwondingen. Wel kunt u er kleine snijwondjes of sneetjes aan overhouden. Ga ten alle tijden voorzichtig en beheerst te werk.

Benodigdheden:

- Waterpas
- Schroevendraaier
- Boormachine
- Potlood
- Boor 6mm
- Boor 3mm
- Mes
- Ijzerzaag

1. U kunt met een mes voorzichtig het plakband doorsnijden en de verpakking openmaken en alle onderdelen apart leggen en controleren.
2. Wat zit er in de verpakking:
 - a. Glasplaat
 - b. Vloerprofiel
 - c. 3 pluggen en schroeven
 - d. 2 Buis 120cm lang
 - e. 2 Zakje met inhoud
 - i. Glassteun voor stabilisatie stang
 - ii. Muursteun voor stabilisatie stang
 - iii. 1 schroef
 - iv. 1 plug
 - v. 1 inbussleutel
3. U kunt het vloerprofiel op de vloer plaatsen U kunt zelf bepalen waar u de gaten in het vloerprofiel maakt met de 3mm boor. Met een potlood tekent u de positie van de gaten op de vloer af.
4. Met een steenboor 6mm kunt u de gaten in de vloer boren. De pluggen kunnen in de gaten en nu kunt u het profiel aan de vloer vast schroeven met de lange schroeven.

U kunt er ook voor kiezen om het vloerprofiel niet vast te boren maar vast te kitten op de vloer. U kunt dan op de onderzijde van het profiel wat kit aanbrengen en op het profiel op de gewenste plaats op de vloer drukken.

5. Wanneer het vloerprofiel vast zit kunt u de glasplaat voorzichtig in het vloerprofiel plaatsen. Om het glas te beschermen kunt u voordat u het glas in het profiel plaatst eerst kit in het profiel aanbrengen of een dun laagje foam.