

De montage van de badwand.

De montage van de badwand is redelijk eenvoudig. Toch dient u met een aantal dingen rekening te houden. Dit product bestaat uit glas en metaal. Hier moet u voorzichtig mee omgaan en het is aan te raden om niet alleen te werken maar met 2 personen. Het glas dat gebruikt wordt is gehard glas. Dit is veel sterker dan gewoon glas maar wanneer het kapot gaat zal het uit elkaar spatten. Hierdoor loopt u nagenoeg geen kans op ernstige verwondingen. Wel kunt u er kleine wondjes of sneetjes aan overhouden. Ga ten alle tijden voorzichtig en beheerst te werk.

Benodigdheden:

- Waterpas
- Schroevendraaier
- Boormachine
- Potlood
- Boor 6mm
- Boor 3mm
- Mes
- ijzerzaag

1. U kunt met een mes voorzichtig het plakband doorsnijden en de doos openmaken en alle onderdelen apart leggen en controleren.
2. Wat zit er in de doos:
 - a. U-profiel
 - b. Glasplaat met scharnierend profiel
 - c. Zakje met inhoud
 - i. 3 pluggen
 - ii. 3 lange schroeven
 - iii. 3 korte schroeven
 - iv. 3 grijze afdekdopjes
 - v. 1 afdekplaatje bovenkant profiel
 - d. Kunststof anti-water strip
3. U kunt het U-profiel tegen de muur plaatsen en met een waterpas verticaal zetten. Met een potlood tekent u de positie van de gaten op de muur af.
4. Wanneer het een houten muur betreft kunt u voorboren met een houtboor 3mm. Wanneer het een stenen of betonnen muur is kunt u met een steenboor 6mm de gaten boren. De pluggen kunnen in de gaten en nu kunt u het profiel aan de muur vast schroeven met de lange schroeven.
5. U kunt de mee geleverde kunststof anti-water strip op maat maken met een mes of ijzerzaag en aan de onderzijde op het glas duwen.
6. De glazen wand met het beweegbare scharnier heeft een boven en een onderzijde
 - a. Boven: scharnier met een gat.
 - b. Onder: scharnier met een grijs binnen stukje en een kleiner gat.
7. Druk het aluminium profiel/scharnier samen met de glasplaat in het U-profiel. wanneer deze naar uw wens staat kunt u de gaatjes in het U-profiel doorboren met een klein metaal boortje (3mm) in het beweegbare profiel. Beide profielen kunt u nu met de mee geleverde kleine schroefjes vast schroeven en afwerken met de grijze afdekdopjes.
8. Het mee geleverde afdekplaatje kunt u tot slot boven op het profiel plaatsen.

U bent nu klaar met het monteren van de badwand. Mocht u toch nog vragen hebben of problemen met de installatie dan kunt u met ons contact opnemen via info@woon-discounter.nl of 076-5493905